

## UTEMØBLER

### TUVA TIME BORD OG TUVA TIME/REST BENK U/RYGG

#### Montering av Tuva bord

1. Snu bordplata opp ned.
2. Monter ytterste skruene først. (Samme måte som på benk med rygg).
3. Så monteres støttebraketten. Den ene skruen (merka med rødt) er lengre enn de andre skruene, siden den skal gå gjennom tre lag med plater.

Hull for forankring: Ø12.

Bruk medfølgende skruer:



2 x M8x30



8 x M8x25



10 x M8



10 x Ø 8,4

#### Montering av Tuva benk uten rygg

1. Snu benkplata opp ned.
2. Monter ytterste skruene først. (nærmest fronten på setet).
3. Så monteres støttebraketten. Skru fire skruer i hver ende.

Hull for forankring: Ø12.

Bruk medfølgende skruer:



8 x M8x25



8 x M8



8 x Ø 8,4



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6  
NO-6230 Sykkylven

